

Kress



Commercial

MALCOP
ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA



Commercial 60V 51cm Reinforced Steel Deck SP Mower	EN	P03
Gewerblicher 60 V, 51 cm Stahl-Mähwerk SP Rasenmäher	D	P21
Tondeuse auto-tractée commerciale à plateforme en acier 51 cm 60 V	F	P40
Tosaerba commerciale 60V con piatto in acciaio da 51 cm	I	P59
Cortacésped SP Comercial de 60V con cubierta de acero de 51 cm	ES	P77
Cortador de relva comercial de 60 V e 51 cm com plataforma em aço e autopropulsão	PT	P95
Commercial 60V 51cm stalen maaidek SP grasmaaier	NL	P113
Ipari 60 V-os 51 cm-es önjáró fűnyíró acél késházzal	HU	P131
Mașină de tuns iarba cu autopropulsare, model comercial de 60 V 51 cm, cu carcasă de oțel	RO	P149
Komercyjna kosiarka SP ze stalowym korpusem 51 cm 60 V	PL	P168
60 V sekačka na trávu Steel Deck s pojezdem a šířkou záběru 51 cm pro komerční účely	CZ	P186
Komerčná 60 V, 51 cm samohybná kosačka s oceľovou plošinou	SK	P204
Komercialna kosilnica SP z jekleno ploščo 60 V 51 cm	SL	P222
Komercijalna 60V 51cm SP kosilica s čeličnim trupom	HR	P240
Professionel 60 V 51 cm selvkørende plæneklipper med stålskjold	DK	P258
Kaupalliseen käyttöön 60 V, 51 cm:n teräskannellinen SP-ruohonleikkuri	FIN	P276
Kommersiell 60 V 51 cm-ståldekk SP gressklipper	NOR	P293
Kommersiell 60V 51cm SP-gräsklippare med ståldäck	SV	P310
KC711 KC711.X		

6. Los LEDs del cargador de batería no se encienden.	A. Compruebe el enchufe de conexión. B. Sustituya el cargador.
7. El LED de carga de la batería no se vuelve verde.	A. Es necesario revisar la batería. Llévela a un centro de servicio autorizado.
8. El cortacésped no recoge los recortes en la bolsa.	A. El canal trasero está atascado. Suelte el fiador de funcionamiento para apagar el cortacésped. Retire la batería. Elimine los recortes de césped del canal. B. Demasiada hierba cortada. Aumente la altura de corte de las ruedas para reducir la longitud de corte. C. La bolsa está llena Vacíe la bolsa con más frecuencia.
9. Se ven recortes en el mantillo.	A. Se está cortando demasiado césped. Eleve la altura de corte de las ruedas para reducir la longitud del corte. No corte más de 1/3 de la longitud total. B. Compruebe que la cuchilla esté afilada. La cuchilla debe mantenerse siempre afilada. C. Reduzca la velocidad si la hierba es alta o muy espesa.
10. El tiempo de funcionamiento se acorta tras varios usos.	A. Lleve la máquina a un centro de servicio autorizado; es posible que se tenga que instalar una batería nueva.
11. El indicador de advertencia se enciende o parpadea.	A. Sobrecarga. La cuchilla de corte está bloqueada. Desactive el producto. Retire la batería. Limpie el área de la cuchilla y elimine los materiales no deseados. B. Problema de temperatura. Deje que se enfríe el producto. C. Otros problemas. Contacte con el servicio técnico.

ES

DATOS TÉCNICOS

Modelo: **KC711 KC711.X** (711-designación de maquinaria, representativa del cortacésped SP con cubierta de acero)

	KC711 KC711.X **
Tensión	60V  Max***
Material de la cubierta	Acero reforzado -1.8 mm
Ancho de corte	51 cm
Velocidad SP máx.	6.4 km/h
Altura de corte	25-115 mm
Posiciones de altura de corte	8
Capacidad de recogida de hierba	88 L
Grado de protección	IPX4
Autonomía	70min@11Ah****
Peso de la máquina (herramienta sola)	42 kg

** X = 1-999, A-Z, M1-M9 solo se utilizan para diferentes clientes, no hay cambios relevantes seguros entre estos modelos.

*** Voltaje medido sin carga. El voltaje inicial máximo de la batería es de 60 voltios. El voltaje nominal es de 54 voltios.

**** La autonomía puede variar dependiendo de como se utilice la herramienta y las condiciones del césped. El nivel de velocidad de corte seleccionado influye en la autonomía de la batería. Cuanto menor sea el nivel de velocidad de corte, mayor será la autonomía.