

El producto

MALCOP
ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA




Figura 9

- | | |
|--|--|
| 1. Barra de control de la transmisión autopropulsada | 7. Arrancador |
| 2. Manillar | 8. Limpiador de aire |
| 3. Barra de control de la cuchilla | 9. Bujía |
| 4. Ajuste de la transmisión autopropulsada | 10. Palanca de altura de corte (4) |
| 5. Deflector trasero (no ilustrado) | 11. Varilla/tapón de llenado de aceite |
| 6. Tapón del depósito de combustible | |




Figura 10

- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1. Recogedor | 2. Tapón de descarga trasera |
|--------------|------------------------------|




Figura 11

Barra de control

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Botón de bloqueo de control de las cuchillas | 3. Manillar |
| 2. Barra de control de las cuchillas | 4. Barra de control de la transmisión |

Especificaciones

Modelo	Peso	Longitud	Anchura	Altura
22285	59 kg (130 li- bras)	163 cm (64")	56 cm (22")	107 cm (42")

Aperos/accesorios

Está disponible una selección de aperos y accesorios homologados por Toro que se pueden utilizar con la máquina a fin de potenciar y aumentar sus prestaciones. Póngase en contacto con su Servicio Técnico Autorizado o con su distribuidor autorizado Toro, o visite www.Toro.com para obtener una lista de todos los aperos y accesorios homologados.

Para asegurar un rendimiento óptimo y mantener la certificación de seguridad de la máquina, utilice solamente piezas y accesorios genuinos Toro. Las piezas de repuesto y accesorios de otros fabricantes podrían ser peligrosos, y su uso podría invalidar la garantía del producto.