



 **Husqvarna**[®]



FS400LV

MALCOP

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

ES
IT
PT

Manual de usuario
Manuale dell'operatore
Manual do utilizador

2-27
28-52
53-77

Transporte, almacenamiento y eliminación

Transporte



ADVERTENCIA: Tenga cuidado durante el transporte. El producto es pesado y puede ocasionar lesiones o daños si se cae o se mueve durante el transporte.

Las ruedas le permiten mover el producto manualmente en distancias cortas. Para distancias más largas, eleve el producto para desplazarlo o colóquelo en un vehículo.



PRECAUCIÓN: No remolque este producto detrás de un vehículo.

- Fije el producto durante el transporte. Asegúrese de que no pueda moverse. Utilice la argolla de elevación o la placa base del producto para fijarlo.
- Retire el disco de corte antes de transportar el producto.
- Retire todas las herramientas y llaves.
- Para el transporte del producto y del combustible, asegúrese de que no haya fugas ni humos. Las chispas o llamas abiertas, por ejemplo, de dispositivos eléctricos o calderas, pueden provocar un incendio.
- Use siempre recipientes homologados para el transporte de combustible.
- Compruebe que los discos de corte nuevos no hayan sufrido daños por el transporte.

Elevación del producto



ADVERTENCIA: Asegúrese de que el equipo de elevación tenga las dimensiones adecuadas. La placa de características del producto indica su peso.



ADVERTENCIA: Asegúrese de que la argolla de elevación no esté dañada. No utilice ganchos metálicos, cadenas u otro equipo de elevación con bordes ásperos que puedan dañar el punto de elevación.



ADVERTENCIA: No pase por debajo ni cerca de un producto elevado.

- Utilice un equipo de elevación adecuado para levantar el producto. No levante el producto a mano.
- Utilice la argolla de elevación del producto para elevarlo.
- Use botas con puntera de acero y suela antideslizante.

Almacenamiento

- Mantenga el producto en un área cerrada para impedir el acceso a niños o personas no autorizadas.
- Guarde siempre el producto a cubierto.
- Mantenga el producto en un lugar seco y al abrigo de las heladas.
- Retire el disco de corte del producto después de usarlo.
- Guarde los discos de corte en un lugar seguro para evitar daños.
- Guarde los discos de corte en un lugar seco y protegido de las heladas.
- Compruebe que los discos de corte nuevos no hayan sufrido daños por el almacenamiento.
- Ponga el producto sobre una superficie plana y nivelada.
- Vacíe todo el combustible del depósito antes de guardar el producto durante un largo periodo de tiempo. Deseche el combustible en una ubicación adecuada para su eliminación.
- Utilice siempre recipientes homologados para el almacenamiento de combustible.

Eliminación

- Respete los requisitos de reciclaje locales y las normas aplicables.
- Deseche todos los productos químicos, como el aceite de motor o el combustible, en un centro de servicio o una ubicación adecuada para su eliminación.
- Cuando ya no use el producto, envíelo a un distribuidor Husqvarna o deséchelo en un punto de reciclaje.

Datos técnicos

Motor ¹	Honda GX390		Kohler CH440		Husqvarna HH 389MPC
Potencia del motor, kW/CV a rpm ²	8,7/11,7 a 3600 rpm		8,7/11,7 a 3600 rpm		8,2/11,0 a 3600 rpm
Capacidad de protección del disco, mm/pulg.	450/18	500/20	450/18	500/20	500/20
Profundidad de corte máxima, mm/pulg.	162/6,5	187/7,5	162/6,5	187/7,5	187/7,5
Peso con depósitos vacíos, kg/lb	104/229	107/236	104/229	107/236	105/231
Peso operativo, kg/lb	142/313	145/320	142/313	145/320	143/315
Dimensiones (L. x An. x Al.), mm/pulg	1090x615x990/42.9x24.2 x39.0	1120x615x990/44.1x24.2 x39.0	1090x615x990/42.9x24.2 x39.0	1120x615x990/44.1x24.2 x39.0	1120x615x990/44.1x24.2 x39.0
Máx. velocidad de rotación del husillo, rpm	3100				
Tamaño del eje, mm/pulg.	25,4/1				
Diámetro de la brida del disco, mm/pulg.	89/3,5				
Refrigerante del disco	Agua				
Aceite del motor	SAE 10W30, clase API, MS, SD, SE o superior				
Capacidad del depósito de aceite, litros/cuartos de galón	1,1/1,2		1,3/1,4		1,1/1,2
Combustible	Gasolina sin plomo con un máximo del 10 % de etanol				
Capacidad del depósito de combustible, litros/cuartos de galón	6,1/6,4		6,8/7,2		6,5/6,9
Grasa	NLGI 2, con base de litio				

Emissiones de ruido y vibraciones	Honda GX390	Kohler CH440	Husqvarna HH 389MPC
Nivel de potencia acústica L_{WA} (medido), dB (A)	109	104	110
Nivel de potencia acústica L_{WA} (garantizado), dB(A) ³	113	113	113

¹ Para obtener más información y resolver dudas sobre cada motor en particular, consulte el manual del motor o el sitio web del fabricante del motor.

² Según lo especificado por el fabricante del motor. Potencia nominal bruta según SAE J1349, al régimen especificado (rpm).

³ Emisiones sonoras en el entorno medidas como potencia acústica (L_{WA}) según la directiva 2000/14/CE. La diferencia entre la potencia acústica garantizada y la medida es que la potencia acústica garantizada también incluye en el resultado de la medición la dispersión y las variaciones entre diferentes máquinas del mismo modelo, conforme a la directiva 2000/14/CE.

Emisiones de ruido y vibraciones	Honda GX390	Kohler CH440	Husqvara HH 389MPC
Nivel de presión sonora en el oído del operario, dB(A) ⁴	102	102	100
Niveles de vibración, a _{hv} , m/s ² , manillar derecho/manillar izquierdo ⁵	2,5/3,2	4, 1/4,6	5,8/5,8

Declaración sobre ruido y vibración

Estos valores declarados se obtuvieron en pruebas de laboratorio conforme a las normas o directivas indicadas y pueden usarse para compararlos con los valores declarados de otros productos que se hayan probado conforme a las mismas normas o directivas. Estos valores declarados no deben usarse a la hora de evaluar el riesgo. Los valores medidos en un lugar de trabajo determinado pueden ser más altos. Los valores reales de exposición y el daño que pueda sufrir una persona en particular variarán en cada caso y dependerán de la manera en la que el usuario trabaje, el material que se esté usando, el tiempo de exposición, el estado de salud del usuario y el estado del producto.

⁴ Nivel de presión sonora conforme a la norma EN 13862:2021. Los datos referidos del nivel de presión sonora tienen una dispersión estadística habitual (desviación típica) de 2,5 dB(A)
⁵ Nivel de vibración conforme a la norma EN 13862:2021. Los datos referidos del nivel de vibración poseen una dispersión estadística habitual (desviación típica) de 1,5 m/s²