




Husqvarna[®]

MALCOP

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA



DM 220

ES	Manual de usuario
EL	Οδηγίες χρήσης
IT	Manuale dell'operatore
PT	Manual do utilizador

2-28
29-57
58-84
85-112

Datos técnicos

Motor			
Motor eléctrico	Monofásico		
Tensión nominal, V	100-120 o 220-240		
Frecuencia nominal, Hz	50/60		
Corriente nominal, A			
100-120 V (EE. UU., Japón)	13		
100-120 V (Reino Unido, Irlanda)	16		
220-240 V	8		
Corriente del PRCD, mA			
100-120 V (EE. UU., Japón)	6		
220-240 V	10		
Corona			
Diámetro máximo de broca, con soporte de taladro, mm/pulg.	150/6		
Diámetro máximo de broca, perforación manual, mm/pulg.	80/3		
Peso, kg/lb	7/15,4		
Refrigeración por agua			
Acoplamiento de agua	Gardena®		
Presión máxima del agua, bares	3		
Conexión de herramientas			
Rosca del husillo	1 1/4", G 1/2"		
Datos de funcionamiento			
Velocidad	1	2	3
Velocidad de la broca con carga, rpm	580	1400	2900
Velocidad de la broca sin carga, rpm	730	1700	3600
Diámetro de broca recomendado, mm/pulg.	100-150/4-6 ¹	40-80/2-4	0-40/0-2

¹ No se recomienda utilizar la velocidad 1 en la perforación manual.