



MALCOP
ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA


Manual del operador

Ultra Buggy e2500

Modelo—Intervalo de números de serie

68037—400000000 y superiores

68037G—400000000 y superiores



Especificaciones

Nota: Las especificaciones y los diseños están sujetos a modificación sin previo aviso.

Anchura (rueda simple)	80.65 cm (31.75")
Anchura (ruedas dobles)	106.7 cm (42")
Longitud (con la plataforma subida)	241.3 cm (95")
Longitud (con la plataforma bajada)	282 cm (111")
Altura	139.7 cm (55")
Peso	694 kg
Capacidad de la tolva	0,40 m ³
Carga máxima	1136 kg
Distancia entre ejes	104 cm (41")
Altura de descarga	16.5 cm (6.5")

Aperos/accesorios

Está disponible una selección de aperos y accesorios homologados por Toro que pueden utilizarse con la máquina a fin de potenciar y aumentar sus prestaciones. Póngase en contacto con su Servicio Técnico Autorizado o con su distribuidor autorizado Toro, o visite www.Toro.com para obtener una lista de todos los aperos y accesorios homologados.

Para asegurar un rendimiento óptimo y mantener la certificación de seguridad de la máquina, utilice solamente piezas y accesorios genuinos Toro.